



Používateľská príručka



**Teplomer s pripojením Bluetooth®**

# OBSAH

Obsah balenia .....	3
Pokyny na rýchly štart .....	3
Začíname .....	4
Aplikácia Weber iGrill .....	4
Výmena batérií .....	5
Zapnutie a vypnutie.....	5
Pripojenie .....	6
Upevnenie .....	8
Používanie termosondy iGrill 3 .....	10
Displej.....	10
Snímač priblíženia.....	10
Nastavenie grilovania .....	10
Vytvorenie vlastnej predvoľby .....	11
Premenovanie sond.....	12
Nástroj Časovač.....	13
Nástroj Globe .....	13
Nástroj Graf .....	13
Riešenie problémov.....	14
Vylúčenie zodpovednosti .....	19
Predpisy.....	19

# Obsah balenia

V balení termosondy iGrill 3 nájdete:

- 1 termosondu iGrill 3
- 1 zostava akumulátora
- 3 AA batérie
- 2 sondy do mäsa Pro Meat
- 2 obaly na sondy
- 2 farebné indikátory pre sondy (žltý a červený)
- 1 magnetická zostava snímača hladiny paliva
- Sprievodca inštaláciou a rýchlym štartom

## Pokyny na rýchly štart

1. Postupujte podľa priloženého návodu na inštaláciu pri pripevnení termosondy iGrill 3 k pravému bočnému stolčeku vášho grilu Genesis® II či Genesis® II LX.
2. Uistite sa, že AA batérie, ktoré sú dodávané s termosondou iGrill 3, sú vložené do akumulátora tak, aby záporné svorky stláčali pružiny. Uistite sa, že sú káblové spojenia bezpečné.
3. Stiahnite si aplikáciu Weber iGrill z App Store® alebo Google Play™. Uložte ju na jedno z nasledujúcich kompatibilných zariadení:
  - iPhone® (model 4S a novší)
  - iPad® (3. generácia a novšia)
  - iPad mini™ (všetky generácie)
  - iPod touch® (5. generácia a novšia)
  - Mnohé zariadenia so systémom Android™, ktoré sú vybavené technológiou Bluetooth® 4.0 a softvérom Android™, verziou 4.3 alebo novšou
4. Na svojom inteligentnom zariadení v časti „Nastavenie“ aktivujte funkciu Bluetooth®.

5. Otvorte dvierka na prednej strane termosondy iGrill 3 a odkryte porty sond.
6. Pripojte jednu alebo viac sond do portov sond na termosonde iGrill 3.
7. Stlačte raz tlačidlo napájania umiestnené v prednej časti čelnej dosky.  
Displej bude blikať, čo určuje, že termosonda iGrill 3 je napájaná a je pripravená na spárovanie.
8. Otvorte aplikáciu Weber iGrill a pripojte sa k termosonde iGrill 3. Ťuknite na biele logo iGrill na čiernom paneli nástrojov v hornej časti aplikácie. Z rozbaľovacej ponuky „Available Devices“ (Dostupné zariadenia) vyberte svoju termosondu iGrill 3.
9. Teraz ste pripravení svoju termosondu iGrill 3 používať!

## Začínáme

### Aplikácia Weber iGrill

Aplikácia Weber iGrill poskytuje všetky funkcie a prispôsobenia, ktoré budete potrebovať, aby ste z termosondy iGrill 3 získali maximum. Aplikácia Weber iGrill je kompatibilná s týmito zariadeniami:

- iPhone® (4S a novší)
- iPad® (3. generácia a novšia)
- iPad mini™ (všetky generácie)
- iPod touch® (5. generácia a novšia)
- Mnohé zariadenia so systémom Android™, ktoré sú vybavené technológiou Bluetooth® 4.0 a softvérom Android™, verziou 4.3 alebo novšou

Aby ste mohli používať aplikáciu Weber iGrill, musíte mať systémy iOS 7+ alebo Android™, verziu 4.3 či novšiu. Navštívte, prosím, App Store® alebo Google Play™ Store, vyhľadajte „Weber iGrill 2“ a stiahnite si zdarma aplikáciu Weber iGrill.

Hneď ako aplikáciu stiahnete, budete mať prístup k odkazom na inštruktážne videá, podrobné pokyny a najčastejšie otázky týkajúce sa odstraňovania problémov.

## Výmena batérií

Ak chcete vymeniť batérie v termosonde iGrill 3, postupujte takto:

- Nájdite batériu namontovanú pod pravou stranou stola vášho grilu a k jeho zadnej strane.
- Akumulátor oddelíte od držiaka tak, že ho jemne vytiahnete dopredu.
- Na zadnej strane akumulátora zatlačte na západku a odstráňte dvierka priestoru pre batérie.
- Vymeňte dve batérie AA tak, aby záporné svorky stlačali pružiny, a vráťte späť dvierka batériového priestoru.
- Vložte akumulátor do držiaka pod bočným stolom grilu.

Bezpečnostné opatrenia pre batérie:

- Nekombinujte staré a nové batérie.
- Nekombinujte alkalické, štandardné (zinkovo-uhlíkové) alebo dobíjacie (NiCd, NiMH atď.) batérie.
- Použité alebo poškodené batérie zlikvidujte podľa pokynov výrobcu a miestnych zákonov.

## Zapnutie a vypnutie

Ak chcete termosondu iGrill 3 zapnúť, postupujte takto:

- Stlačte tlačidlo napájania umiestnené v prednej časti čelnej dosky.
- Displej bude blikať a zaznie jedno pípnutie, ktoré signalizuje zapnutie termosondy iGrill 3.

Ak chcete termosondu iGrill 3 vypnúť, postupujte takto:

- Stlačte tlačidlo napájania umiestnené v prednej časti čelnej dosky a niekoľko sekúnd ho podržte. Zaznie dvojité pípnutie.
- Po uvoľnení tlačidla sa termosonda iGrill 3 vypne.

## Automatické vypnutie:

- Termosonda iGrill 3 zostane napájaná päť minút, než sa automaticky vypne, ak nie sú inštalované sondy a nie je spárovaná s inteligentným zariadením.
- Termosonda iGrill 3 zostane napájaná osem hodín, než sa automaticky vypne, ak nie je spárovaná s inteligentným zariadením a ak sú nainštalované sondy.
- Termosonda iGrill 3 zostane napájaná nepretržite, ak je nainštalovaná aspoň jedna sonda a ak je spárovaná s inteligentným zariadením.

## Pripojenie

Pri pripojení sondy iGrill 3 k vášmu zariadeniu iPhone®, iPad®, iPod touch® či Android™ postupujte nasledovne:

- Otvorte nastavenie.
- Ťuknite na funkciu Bluetooth®.
- Funkciu Bluetooth® nastavte na zapnuté.
- Zapnite termosondu iGrill 3 a na svojom inteligentnom zariadení otvorte aplikáciu Weber iGrill. Vaše inteligentné zariadenie automaticky rozpozna všetky dostupné produkty iGrill a zobrazí ich v rozbaľovacej ponuke „Available Devices“ (Dostupné zariadenia). Ponuku „Available Devices“ (Dostupné zariadenia) môžete zobrazit' ťuknutím na biele logo iGrill v pravom hornom rohu aplikácie.
- Z ponuky „Available Devices“ (Dostupné zariadenia) vyberte svoju termosondu iGrill 3. Potom budete vyzvaní prijať žiadosť o spárovanie. Hneď ako žiadosť prijmete, vaše inteligentné zariadenie sa spáruje s termosondou iGrill 3 a ste pripravení nakonfigurovať svoje nastavenie a začať s grilovaním!

Pri pripojení ďalšieho produktu iGrill k vášmu zariadeniu iPhone®, iPad®, iPod touch® či zariadeniu so systémom Android™ postupujte nasledovne:

- Počas zapínania položte ďalší produkt iGrill vedľa svojho inteligentného zariadenia a otvorte aplikáciu Weber iGrill.

- Ťuknite na biele logo iGrill umiestnené v hornej časti aplikácie a rozbaľte ponuku „Available Devices“ (Dostupné zariadenia).

Z ponuky „Available Devices“ (Dostupné zariadenia) vyberte produkt, ktorý chcete spárovať. Vaše inteligentné zariadenie zobrazí žiadosť o spárovanie. Po jej prijatí sa vaše inteligentné zariadenie spáruje s ďalším zvoleným produktom. Teraz ste pripravení nakonfigurovať svoje nastavenie a začať grilovať.

Zatiaľ čo sa termosonda iGrill 3 zapína, otvorte na svojom inteligentnom zariadení aplikáciu Weber iGrill.

Vaše inteligentné zariadenie automaticky rozpozna všetky dostupné a predtým pripojené produkty iGrill. Môžete si ich zobraziť v rozbaľovacej ponuke „Available Products“ (Dostupné produkty), a to ťuknutím na 3 riadky alebo bodky v pravom hornom rohu obrazovky.

Ak je vaša termosonda iGrill 3 pripojená, bude uvedená v zozname

„Connected Devices“ (Pripojené zariadenia). Ak by ste chceli svoju

termosondu iGrill 3 odpojiť, prejdite doľava na názov produktu (napr.

iGrill 3) a rozbaľte možnosť „Disconnect“ (Odpojiť).

Ťuknite na možnosť „Disconnect“ (Odpojiť).

## Upevnenie

Postupujte podľa tlačенých pokynov priložených k vašej termosonde iGrill 3. Vaša termosonda iGrill 3 bude pripevnená k pravému bočnému stolčeku grilov Genesis® II a Genesis® II LX.

- Termosonda iGrill 3 sa upevňuje na prednú stranu pravého bočného stolčeka, kde nahradzuje panel iGrill 3 Ready, alebo na grily Genesis® II LX, kde nahradzuje LED kontrolku palivomera.
- Akumulátor sa pripevňuje k spodnej strane pravého bočného stolčeka.
- Termosonda iGrill 3 je dodávaná s magnetickým snímačom hladiny paliva. Ten umožňuje, aby palivomer v aplikácii Weber iGrill zobrazoval hladinu paliva vo vašej nádrži LP. (Nie je k dispozícii pre grily na zemný plyn.)
- V prípade grilov Genesis® II LX pripojte káblový zväzok svojho grilu k termosonde iGrill 3, aby ste mohli ovládať funkciu osvetlenia grilu pomocou aplikácie Weber iGrill.

### NOTE

Na čistenie termosondy iGrill 3 používajte, prosím, suchú handričku. Nepoužívajte žiadne chemické látky či abrazívne čistiace prostriedky.



- Aby bolo možné presne odčítať teplotu, mali by sa sondy Pro Meat vždy vkladať do najhrubšej strednej časti grilovaného jedla.
- Ak používate sondy na mäso Pro Meat, ktoré sú súčasťou dodávky termosondy iGrill 3, dbajte na to, aby bol vodič sondy vedený cez slot na strane grilovacej nádoby, kde nebude vystavený plameňom či teplotám presahujúcim 380 °C (716 °F). Sondy by sa taktiež nemali vystavovať teplotám nižším než -50 °C (-58 °F).
- Sonda Pro Ambient, tiež predávaná samostatne, by mala byť pripevnená medzi dvoma roštmi vnútri grilu, udiarne či pece. Zaistite, aby sa špička sondy nedotýkala roštov. Dbajte zároveň na to, aby vodič sondy nebol vystavený plameňom alebo teplotám presahujúcim 326 °C (620 °F) a teplotám nižším než -30 °C (-22 °F).
- Obaly sond dodávané s termosondou iGrill 3 umožňujú pohodlné ukladanie sond, ak sa nepoužívajú.

## NOTE

Farebné indikátory sond sú určené iba na vizuálnu identifikáciu sond (sondy) v rámci aplikácie a na kozmetické účely. Neslúžia na tepelnú bezpečnosť.

Sondy by sa mali čistiť utretím vlhkou utierkou alebo sanitárnym obrúskom. Sondy nie sú určené na umývanie v umývačke. Prijmite vhodné bezpečnostné opatrenia a uistite, že vodiče sond, rovnako ako oblasť, kde sa vodiče sond stretávajú so sondou, nie sú mokré.

Sondy nie sú vodotesné a voda ich môže poškodiť. Sondy nikdy neponárajte do vody.

Teploty nižšie než -30 °C (-22 °F) a vyššie než 300 °C (572 °F) nebudú v aplikácii Weber iGrill zobrazené a spôsobia, že sonda zmizne z pripojenia.

Ak chcete sondu (sondy) zabalit':

- Držte obal sondy tak, aby časť s príchytkou bola vľavo dole a logo bolo čitateľné v strede obalu sondy.
- Zacvaknite sondu do príchytky obalu sondy, pričom sa uistite, že telo sondy sleduje obal sondy a že medzi sondou a kanálikom pre vodič na obale sondy je medzera s veľkosťou ½ palca. Špička sondy by mala smerovať nadol.
- Otočte vodič sondy v smere hodinových ručičiek okolo obalu sondy.
- Hneď ako dosiahnete koniec adaptéra vodiča sondy, môžete ho vložiť do kanálika pre vodič na obale sondy a zaistiť.

## Používanie termosondy iGrill 3

### Displej

Displej termosondy iGrill 3 obsahuje toto:

Kontrolka LED pre Bluetooth®

- Bliká modro, ak je funkcia Bluetooth zistiteľná a čaká na spárovanie.
- Pri párovaní svieti neprerušovane modro.

### Snímač priblíženia

Použitie funkcie Bluetooth® Smart umožňuje, aby termosonda iGrill 3 rozpoznala, keď sa spárované inteligentné zariadenie pohybuje v dosahu alebo mimo dosahu. S cieľom ušetriť energiu sa termosonda iGrill 3 automaticky aktivuje a prejde do režimu spánku pri týchto vzdialenostiach:

- Režim spánku ~ 9 metrov (30 stôp).
- Aktivácia ~ 1,5 metra (5 stôp).

\*Funkcia priblíženia je založená na sile signálu Bluetooth®. Sila signálu je ovplyvnená viacerými faktormi vrátane inteligentného zariadenia a prostredia, ako sú steny a podlahy vo vašom dome.

Správa výstrah na zariadeniach iPhone®, iPad® alebo iPod touch®:

Ak máte problémy s výstrahami z aplikácie Weber iGrill, skúste vykonať tieto kroky:

- Na svojom zariadení s iOS otvorte časť Nastavenie.
- Ťuknite na položku „Centrum oznámení“.
- V časti „Zahrnúť“ vyhľadajte a ťuknite na položku „Weber iGrill“.
- Povoľte „Oznámenia“ a „Zvuky“.

Správa výstrah na zariadeniach so systémom Android™:

- Na svojom inteligentnom zariadení otvorte časť Nastavenie.
- Nájdite položku „Aplikácie“ a vyhľadajte aplikáciu Weber iGrill. Mohla by sa nachádzať vo vašom „Správcovi aplikácií“.
- Uistite sa, že sú oznámenia povolené.

#### NOTE

Uistite sa, že nastavenie hlasitosti vášho inteligentného zariadenia je správne nastavené a spínač vibrácií zariadenia nie je aktivovaný. Ak máte zvuky vypnuté alebo sú nastavené na nízku hladinu, možno výstrahy nezačujú dobre.

## Nastavenie grilovania

Aplikácia Weber iGrill ponúka prednastavené výstrahy pre veľa druhov mäsa a rôzne teploty grilovania. Ťuknutím na prednastavenú výstrahu ju nastavíte. Môžete taktiež vytvoriť vlastnú prednastavenú výstrahu pre požadovanú teplotu. Existujú dva rôzne typy predvolieb:

- **Peak (Maximum):** Zaznie, keď teplota sondy dosiahne nastavené maximum teploty.
- **Range (Rozsah):** Zaznie, keď teplota sondy vzrastie nad hornú teplotnú medzu alebo klesne pod spodnú teplotnú medzu.

Aplikácia Weber iGrill obsahuje prednastavené teploty, ktoré vám umožňujú vybrať požadovanú teplotu a prepečenosť mäsa.

- Ťuknite na položku „Set Up Cook“ (Nastavenie grilovania) vpravo od prevádzkovej teploty pripojenej sondy.
- Tým sa otvorí obrazovka „Set cook“ (Nastaviť grilovanie), kde môžete zvoliť druh mäsa, ktoré grilujete.
- Hneď ako je mäso vybrané, môžete nastaviť položku „Select Your Doneness“ (Vybrať prepečenosť).
- Budete presmerovaní na obrazovku „Start Cooking“ (Začať grilovať). Tu môžete upraviť názov alebo farbu sondy, ako sa bude vaša sonda zobrazovať na ovládacom paneli. Môžete taktiež zvoliť preferované zobrazenie sondy „Probe View“ (Zobrazenie sondy).
- Ťuknite na tlačidlo „Start Cooking“ (Začať grilovať) v hornej časti obrazovky!

## Vytvorenie vlastnej predvoľby

Môžete si vytvoriť a používať vlastnú predvoľbu Peak (Maximum) a Range (Rozsah).

- Ťuknite na položku „Set Up Cook“ (Nastavenie grilovania) vpravo od prevádzkovej teploty pripojenej sondy. Ak grilovanie aktuálne prebieha, názov vašej predvoľby sa uloží pod položkou „Set Up Cook“ (Nastaviť grilovanie) spolu s teplotnými požiadavkami aktuálneho grilovania.)
- V časti „Advanced Cooking Options“ (Pokročilé možnosti grilovania) ťuknite na položku „Create A Custom Preset“ (Vytvoriť vlastnú predvoľbu).
- V časti „Preset Type“ (Prednastavený typ) zvolte svoju voľbu predvoľby Peak (Maximum) alebo Range (Rozsah).  
Ťuknite na tlačidlo „Save“ (Uložiť).
- Pomenujte svoju výstrahu – položka „Alarm Title“ (Názov výstrahy).
- Nastavte „High Temperature“ (Horná teplotná medza) a/alebo „Low Temperature“ (Spodná teplotná medza) v závislosti od toho, či ste vytvorili predvoľbu Peak (Maximum), alebo Range (Rozsah).
- Ťuknite na tlačidlo „Save“ (Uložiť) v hornej časti obrazovky.
- Po uložení sa otvorí obrazovka „Choose Preset“ (Zvoliť predvoľbu). Vytvorenú predvoľbu vyberte v časti „My Peak Presets“ (Moje predvoľby maxima).
- Pustite sa do grilovania!

- Ťuknite na 3 riadky alebo bodky v hornej časti obrazovky.
- Ťuknite na položku „Product Settings“ (Nastavenie produktu).
- Smerom k spodnej časti obrazovky sa objaví „Pre-Alarm“ (Pred výstrahou). Ťuknite na tlačidlo „>“.
- Tu môžete toto oznámenie zapnúť alebo vypnúť a nastaviť požadovanú teplotu „pred výstrahou“.
- Hneď ako vyberiete svoje voľby, ťuknite na tlačidlo „Save“ (Uložiť) v pravom hornom rohu obrazovky a potvrdte ich.
- Túto funkciu môžete taktiež vypnúť ťuknutím na červenú lištu vedľa položky „Pre-Alarm Notification“ (Upozornenie pred výstrahou).

#### NOTE

Upozornenie pred výstrahou: Získajte upozornenie/výstrahu, keď sa vaše jedlo priblíži ku konečnej požadovanej teplote. V predvolenom nastavení predstavuje predbežná výstraha rozdiel 10 stupňov, ale v nastavení zariadenia ju je možné upraviť na 5°, 10°, 15° a 20 °F. Táto funkcia sa nachádza v aplikácii Weber iGrill.

Výstrahu môžete potvrdiť v aplikácii alebo stlačením tlačidla na termosonde iGrill 3.

### Premenovanie sond

Sondu je možné premenovať ťuknutím na tlačidlo „Probe #“ (Č. sondy) vľavo od prevádzkovej teploty. Potom:

- V časti „Probe Name“ (Názov sondy) zadajte názov sondy.
- V prípade potreby zvolte z položky „Probe Color Indicator“ (Indikátor farby sondy) farbu sondy.
- Po dokončení ťuknite na tlačidlo „Save“ (Uložiť).

## Nástroj Časovač

Nástroj Časovač umožňuje používateľom nastaviť časovače. Po uplynutí nastaveného času na časovači sa objaví výstraha.

Ak chcete vytvoriť nový časovač:

- Ťuknite na logo iGrill umiestnené v pravom hornom rohu obrazovky a ťuknite na položku „Timers“ (Časovače).
- Ťuknite na položku „Create New“ (Vytvoriť nový) a vytvorte nový časovač.
- Pridajte názov časovača.
- Pomocou rolovacích koliesok nastavte požadovanú dĺžku času.
- V pravom hornom rohu aplikácie ťuknite na tlačidlo „Save“ (Uložiť). Spustite časovač jeho posunutím v ponuke Timers (Časovače).

## Nástroj Globe

Nástroj Globe zobrazí ďalších používateľov aplikácie Weber iGrill. Ťuknutím na špendlík sa zobrazí používateľom zverejnená správa a obrázok. Pozrite sa na to, čo iní kuchári po celom svete urobili, aby podnietili nápady pre vaše ďalšie varenie alebo dobrodružstvo pri grilovaní!

\*Nástroj Globe sa zobrazí iba vtedy, ak aplikáciu zdieľate cez Facebook®.

## Nástroj Graf

Nástroj Graf v aplikácii Weber iGrill ukazuje priebeh teploty na sonde počas grilovania.

Ťuknutím na graf získate podrobnejší pohľad na svoje grilovanie. Keď ťuknete na 3 riadky alebo bodky, uvidíte možnosť exportovať graf ako súbor CSV alebo vymazať históriu grafu.

Nezabudnite, prosím, že vymazanie histórie grafu odstráni všetky dáta týkajúce sa vášho grilovania.



Ukazovateľ palivomera sa automaticky zobrazí v pravom hornom rohu aplikácie, keď je nainštalovaný snímač hladiny paliva a pripojený k termosonde iGrill 3.

Keď obsah propánu v nádrži klesne pod štvrtinu plnej nádrže, objaví sa na obrazovke oznámenie. Oznámenie zrušíte ťuknutím.

### Svetelné ovládacie gombíky

Ovládacie gombíky osvetlenia vášho grilu Genesis® II LX zapnete a vypnete pomocou aplikácie Weber iGrill.

S káblovým zväzkom grilu Genesis® II LX pripojeným k zariadeniu iGrill 3 ťuknite na ukazovateľ spínača osvetlenia v aplikácii. Svetlá môžete ovládať taktiež tlačidlom na ovládacom paneli vášho grilu Genesis® II LX.

## Riešenie problémov

Nasledujúce informácie sa týkajú najbežnejších problémov s termosondou iGrill 3 a ich odstraňovania. Ak potrebujete ďalšiu pomoc, prečítajte si stránku s najčastejšími otázkami týkajúcimi sa termosondy iGrill 3 na adrese [support.weber.com](http://support.weber.com) alebo sa obráťte na tím podpory pre produkty iGrill na e-mailovej adrese [. support@weberstephen.com](mailto:support@weberstephen.com). O ďalšiu pomoc nás môžete požiadať taktiež na telefónnom čísle (800) 446-1071.

Moja termosonda iGrill 3 sa nezapne.

Ak je vaša termosonda iGrill 3 úplne nová, uistite sa, že sú batérie správne vložené tak, aby záporné svorky stláčali pružiny. Skontrolujte, či sú všetky svorky vodičov pevne pripojené k zadnej strane termosondy iGrill 3 a akumulátoru. Ak sa tým problém nevyrieši alebo ak vaša termosonda iGrill 3 nie je úplne nová, skúste vymeniť batérie za pár nových batérií AA. Ak sa vám termosonda iGrill 3 stále nedarí zapnúť, obráťte sa na náš tím podpory pre produkty iGrill prostredníctvom e-mailu [support@weberstephen.com](mailto:support@weberstephen.com) a požiadajte o pomoc.

Mám ťažkosti so spárovaním termosondy iGrill 3 so svojim inteligentným zariadením.

iPhone®, iPad® alebo iPod touch®:

Ak sa termosonda iGrill 3 objaví vo vašom nastavení funkcie Bluetooth® so stavom „Not Connected“ (Nepripojené), postupujte podľa pokynov v ponuke nastavenia funkcie Bluetooth®:

- Ťuknite na modré (i) vpravo od názvu zariadenia iGrill 3.
- Vyberte možnosť „Forget this Device“ (Zabudnúť toto zariadenie).
- Na svojom inteligentnom zariadení vypnite funkciu Bluetooth®.
- Inteligentné zariadenie úplne vypnite.
- So stále zapnutou termosondou iGrill 3 stlačte tlačidlo napájania na prednej strane čelnej dosky na 15 sekúnd a obnovte funkciu termosondy iGrill 3.
- Zapnite inteligentné zariadenie a znovu aktivujte funkciu Bluetooth®.
- Ťuknite na logo Weber iGrill na čiernom paneli nástrojov v hornej časti aplikácie. Z rozbaľovacej ponuky „Available Products“ (Dostupné produkty) vyberte svoju termosondu iGrill 3. Vaše inteligentné zariadenie sa spáruje s termosondou iGrill 3 a potom ste pripravení nakonfigurovať svoje nastavenie a začať s grilovaním!

Zariadenie Android™:

Ak sa termosonda iGrill 3 objaví v nastavení Bluetooth®, ale nezobrazuje sa v aplikácii Weber iGrill, postupujte podľa pokynov v ponuke nastavenia funkcie Bluetooth®:

- Ťuknite na ikonu napravo od zariadenia a ťuknite na tlačidlo „Unpair“ (Zrušiť spárovanie).
- Na svojom inteligentnom zariadení vypnite funkciu Bluetooth®.
- Inteligentné zariadenie úplne vypnite.
- So stále zapnutou termosondou iGrill 3 stlačte tlačidlo napájania na prednej strane čelnej dosky na 15 sekúnd a obnovte funkciu termosondy iGrill 3.



- Zapnite zariadenie a znovu aktivujte funkciu Bluetooth®.
- Ťuknite na logo iGrill na čiernom paneli nástrojov v hornej časti aplikácie. Z rozbaľovacej ponuky vyberte svoju termosondu iGrill 3. Vaše zariadenie sa spáruje s termosondou iGrill 3 a ste pripravení nakonfigurovať svoje nastavenie a začať s grilovaním!

Ak máte na zariadení so systémom Android™ občasné ťažkosti s Bluetooth® a chcete funkciu Bluetooth® z aplikácie reštartovať:

- Ťuknite na tlačidlo „More“ (Viac) umiestnené v spodnej časti aplikácie.
- Ťuknite na tlačidlo „Support“ (Podpora).
- Ťuknite na možnosť „Restart Android™ Bluetooth®“ (Reštartovať Android™ Bluetooth®) a po zobrazení výzvy vykonajte reštart.

Funkcia Bluetooth® sa na vašom zariadení so systémom Android™ reštartuje a budete mať možnosť vykonať spárovanie.

Ak termosondu iGrill 3 vo svojom nastavení Bluetooth® nevidíte, uistite sa, prosím, že používate aplikáciu Weber iGrill. Ak narazíte na ďalšie problémy, obráťte sa, prosím, na náš tím podpory pre produkty iGrill a vyžiadajte si pomoc.

Mám ťažkosti s aplikáciou Weber iGrill na svojom zariadení iPhone®, iPad® alebo iPod touch®.

Aplikácia Weber iGrill vyžaduje operačný systém iOS 7.0 alebo novší. Ak máte ťažkosti s aplikáciou Weber iGrill na systéme iOS, vyskúšajte, prosím, nižšie popísané kroky a pokúste sa vyriešiť potenciálne problémy na zariadení:

- Uistite sa, že je termosonda iGrill 3 s vaším inteligentným zariadením spárovaná prostredníctvom funkcie Bluetooth® a že je do jednotky zapojená teplotná sonda.
- Na inteligentnom zariadení stlačte tlačidlo Home (Domov).
- Na obrazovke Home (Domovská obrazovka) stlačte dvakrát tlačidlo Home (Domov). Tým oddialíte domovskú obrazovku a zobrazíte všetky aplikácie skôr spustené na svojom inteligentnom zariadení.
- Prejdením prstom vyhľadajte aplikáciu Weber iGrill.
- Ak chcete ukončiť aktuálnu reláciu, presuňte obrázok aplikácie Weber iGrill nahor.
- Na inteligentnom zariadení stlačte tlačidlo Home (Domov) a zatvorte lištu Multitasking.
- Ťuknutím na ikonu aplikácie na domovskej obrazovke znovu otvorte aplikáciu Weber iGrill.

Ak po dokončení týchto krokov k problému stále dochádza, obráťte sa, prosím, na náš tím podpory pre produkty iGrill a vyžiadajte si pomoc.

Mám problémy s aplikáciou Weber iGrill na svojom zariadení so systémom Android™.

Aplikácia Weber iGrill vyžaduje systém Android™, verziu 4.3 alebo novšiu.

Ak máte ťažkosti s aplikáciou Weber iGrill na systéme Android™, vyskúšajte, prosím, nižšie popísané kroky a pokúste sa vyriešiť potenciálne problémy na zariadení:

- Uistite sa, že je termosonda iGrill 3 s vaším zariadením so systémom Android™ spárovaná prostredníctvom funkcie Bluetooth® a že je do jednotky zapojená teplotná sonda.
- Prejdite do správcu aplikácií a aplikáciu Weber iGrill ukončíte.
- Ťuknutím na ikonu aplikácie aplikáciu Weber iGrill znovu otvorte.

Ak po dokončení týchto krokov k problému stále dochádza, obráťte sa, prosím, na náš tím podpory pre produkty iGrill a vyžiadajte si pomoc.

Nemám žiadne zariadenie, s ktorým je možné termosondu iGrill 3 spárovať. Môžem ju napriek tomu používať?

Nie, termosonda iGrill 3 nemá obrazovku na zobrazovanie údajov o teplote a vyžaduje použitie aplikácie Weber iGrill a kompatibilné inteligentné zariadenie s technológiou Bluetooth®.

Čo mám robiť, keď mám problémy s pripojením?

Ak sa zdá, že prvé párovanie trvá dlho alebo sa nepodarí, uistite sa, že na párovanie termosondy iGrill 3 používate aplikáciu Weber iGrill. Aplikácia Weber iGrill spracováva konektivitu termosondy iGrill 3, takže sa v ponuke Bluetooth® vášho zariadenia nezobrazí, pokiaľ sa s aplikáciou nespáruje. Navštívte App Store® alebo Google Play™ a stiahnite si aplikáciu Weber iGrill.

Na zariadení iPhone®, iPad® alebo iPod touch®:

Ak sa zdá, že párovanie trvá dlho alebo sa nepodarí, vráťte sa do nastavenia Bluetooth® na svojom zariadení a vyberte možnosť (i) vedľa termosondy iGrill 3. Teraz môžete dokončiť nasledujúce kroky a svoje zariadenie spárovať:

- Vyberte možnosť „Forget this Device“ (Zabudnúť toto zariadenie).
- Zatvorte nastavenie.
- Ukončíte aplikáciu Weber iGrill.
- Aplikáciu Weber iGrill znovu otvorte.



Na zariadení so systémom Android™:

Ak sa zdá, že párovanie trvá dlho alebo sa nepodarí, ťuknite na tlačidlo „More“ (Viac) v dolnej časti aplikácie a ťuknite na položku „Support“ (Podpora). Tu ťuknite na možnosť „Restart Android™ Bluetooth®“ (Reštartovať Android™ Bluetooth®) a tlačidlo „Restart“ (Reštartovať) a na svojom zariadení so systémom Android™ pripojenie Bluetooth® resetujte. Prejdite do správcu aplikácií a aplikáciu Weber iGrill ukončíte. Teraz môžete dokončiť nasledujúce kroky a svoje zariadenie spárovať:

- Ťuknutím na ikonu aplikácie Weber iGrill aplikáciu znovu otvorte.
- Ťuknutím na logo iGrill v hornej časti aplikácie zobrazíte dostupné zariadenia.
- Ťuknite na termosondu iGrill 3 a počkajte, pokým nedôjde k spárovaniu.

Ak po dokončení týchto krokov k problému stále dochádza, obráťte sa, prosím, na náš tím podpory pre zákazníkov a vyžiadajte si pomoc.

## Vylúčenie zodpovednosti

Prístroj nesmú používať deti alebo osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťami alebo nedostatočnými skúsenosťami a znalosťami, ak nie sú pod dohľadom alebo neboli dopredu poučené.

Deti by mali byť pod dohľadom a poučené, aby sa s prístrojom nehrali.

Ak chcete získať podrobné pokyny týkajúce sa aplikácie Weber iGrill, stiahnite si používateľskú príručku z webových stránok spoločnosti Weber na adrese [www.weber.com](http://www.weber.com).

## Predpisy

**VYHLÁSENIE O ZHODE S PREDPISMI FCC:**

Toto zariadenie spĺňa požiadavky časti 15 pravidiel FCC. Prevádzka je podmienená nasledujúcimi dvoma podmienkami:

(1) Toto zariadenie nesmie spôsobovať škodlivé rušenie a (2) toto zariadenie musí akceptovať akékoľvek prijaté rušenia vrátane rušenia, ktoré môže spôsobiť nežiaducu funkciu.

## INFORMÁCIE PO POUŽÍVATEĽA:

Toto zariadenie bolo testované a bolo uznané, že spĺňa limity pre digitálne zariadenia triedy B podľa časti 15 pravidiel FCC. Tieto limity sú navrhnuté tak, aby poskytovali primeranú ochranu proti škodlivému rušeniu v obytných priestoroch. Toto zariadenie generuje, používa a môže vyžarovať vysokofrekvenčnú energiu. Ak zariadenie nie je nainštalované a nepoužíva sa v súlade s pokynmi, môže spôsobiť škodlivé rušenie rádiovkej komunikácie. Neexistuje však žiadna záruka, že v konkrétnej inštalácii k rušeniu nedôjde. Ak toto zariadenie spôsobuje škodlivé rušenie príjmu rozhlasu alebo televízie, čo je možné zistiť vypnutím a zapnutím zariadenia, je používateľ vyzvaný, aby skúsil rušenie odstrániť jedným alebo niekoľkými z nasledujúcich opatrení:

- Presmerujte alebo premiestnite prijímaciu anténu.
- Zväčšite vzdialenosť medzi zariadením a prijímačom.
- Pripojte zariadenie k zásuvke v inom obvode, než ku ktorému je pripojený prijímač.
- Požiadajte o pomoc predajcu alebo skúseného rozhlasového/televízneho technika.