



Manuel d'utilisation



Thermomètre connecté Bluetooth®

Table des matières

| | |
|------------------------------------------------------|----|
| Contenu de l’emballage | 3 |
| Instructions de démarrage rapide | 3 |
| Démarrage | 4 |
| Application Weber iGrill | 4 |
| Remplacement des piles | 5 |
| Mise en marche et extinction | 5 |
| Connexion | 6 |
| Déconnexion | 7 |
| Montage | 7 |
| Utilisation des sondes | 8 |
| Utilisation des enrouleurs de sonde | 9 |
| Utilisation de l’iGrill 3 | 9 |
| Affichage | 9 |
| Capteur de proximité | 9 |
| Alarmes personnalisées et pré-réglées | 10 |
| Configuration d’une cuisson | 10 |
| Alarmes pré-réglées pour différents types de viandes | 11 |
| Création d’un pré-réglage personnalisé | 11 |
| Notification de pré-alarme | 11 |
| Modification du nom des sondes | 12 |
| Outil minuterie | 12 |
| Outil globe | 13 |
| Outil graphique | 13 |
| Boutons de réglage gaz éclairés | 13 |
| Résolution des problèmes | 14 |
| Avis de non-responsabilité | 18 |
| Réglementations | 18 |

Contenu de l'emballage

Dans l'emballage de votre iGrill 3, vous trouverez :

- 1 iGrill 3
- 1 assemblage de bloc-piles
- 3 piles AA
- 2 sondes pour viande Pro
- 2 enrouleurs de sonde
- 2 indicateurs couleurs de sonde (jaune et rouge)
- Guide d'installation et de démarrage rapide

Instructions de démarrage rapide

1. Suivez le guide d'installation inclus pour installer l'iGrill 3 sur le plan de travail droit de votre barbecue Genesis® II ou Genesis® II LX.
2. Assurez-vous que les piles AA fournies avec votre iGrill 3 sont insérées dans le bloc-piles de manière à ce que les bornes négatives compriment les ressorts. Vérifiez que les branchements sont sûrs.
3. Téléchargez l'application Weber iGrill à partir de l'App Store® ou de Google Play™ sur l'un des appareils compatibles suivants :
 - iPhone® (4S et ultérieur)
 - iPad® (3^e génération et ultérieure)
 - iPad mini™ (toutes les générations)
 - iPod touch® (5^e génération et ultérieure)
 - De nombreux appareils Android™ équipés de la fonctionnalité Bluetooth® 4.0 et utilisant la version de logiciel Android™ 4.3 ou ultérieure
4. Activez la fonctionnalité Bluetooth® sur votre appareil connecté dans « Paramètres ».

5. Ouvrez le panneau frontal de l'iGrill 3 pour dévoiler les ports de sonde.
6. Branchez une ou plusieurs sondes dans les ports de sonde de l'iGrill 3.
7. Appuyez une fois sur la touche de mise en marche située à l'avant de la façade. L'affichage clignote pour indiquer que l'iGrill 3 est allumé et prêt à être jumelé.
8. Ouvrez l'application Weber iGrill pour vous connecter à votre iGrill 3. Appuyez sur le logo iGrill blanc dans la barre d'outils noire en haut de l'écran de l'application. Sélectionnez votre iGrill 3 dans la liste déroulante « Available Devices ».
9. Vous êtes maintenant prêt(e) à utiliser votre iGrill 3 !

Démarrage

Application Weber iGrill

L'application Weber iGrill vous donne accès à toutes les fonctions et à la personnalisation nécessaires pour profiter pleinement de votre iGrill 3. L'application Weber iGrill est compatible avec les appareils suivants :

- iPhone® (4S et ultérieur)
- iPad® (3^e génération et ultérieure)
- iPad mini™ (toutes les générations)
- iPod touch® (5^e génération et ultérieure)
- De nombreux appareils Android™ équipés de la fonctionnalité Bluetooth® 4.0 et utilisant la version de logiciel Android™ 4.3 ou ultérieure

Votre appareil doit fonctionner sous iOS 7+ ou Android™ version 4.3 ou ultérieure pour pouvoir utiliser l'application Weber iGrill. Veuillez vous rendre sur l'App Store® ou Google Play™ Store et rechercher « Weber iGrill » pour télécharger l'application gratuite Weber iGrill.

Une fois que vous avez téléchargé l'application, vous avez accès à des liens menant à des vidéos didactiques, à des instructions étape par étape et à des FAQ pour le dépannage.

Remplacement des piles

Pour remplacer les piles de votre iGrill 3, suivez ces étapes :

- Repérez le bloc-piles installé sur la partie inférieure et arrière du plan de travail droit de votre barbecue.
- Séparez le bloc-piles de son support en tirant doucement.
- À l'arrière du bloc-piles, appuyez sur la languette et retirez le cache des piles.
- Insérez les 3 piles AA de manière à ce que les bornes négatives compriment les ressorts, puis repositionnez le cache des piles.
- Clipsez le bloc-piles sur son support sous le plan de travail de votre barbecue.

Précautions concernant les piles :

- Ne mélangez pas des piles neuves avec des anciennes.
- Ne mélangez pas des piles alcalines, standard (carbone-zinc) ou rechargeables (ni-cad, ni-mh, etc.).
- Débarrassez-vous des piles usagées ou endommagées conformément aux instructions du fabricant et à la législation locale.

Mise en marche et extinction

Pour mettre en marche l'iGrill 3 , suivez ces étapes :

- Appuyez sur la touche de mise en marche située à l'avant de la façade.
- L'affichage clignote et un bip sonore unique retentit, indiquant que l'iGrill 3 est en marche.

Pour éteindre l'iGrill 3 , suivez ces étapes :

- Appuyez sur la touche de mise en marche située à l'avant de la façade et maintenez-la enfoncée quelques secondes. Vous devez entendre un double bip sonore.
- L'iGrill 3 s'éteint lorsque la touche de mise en marche est relâchée.

Arrêt automatique :

- L'iGrill 3 reste allumé pendant cinq minutes avant de s'éteindre automatiquement si aucune sonde n'est installée et s'il n'est pas jumelé à un appareil connecté.
- L'iGrill 3 reste allumé pendant huit heures avant de s'éteindre automatiquement s'il n'est pas jumelé à un appareil connecté et si des sondes sont installées.
- L'iGrill 3 reste allumé indéfiniment si au moins une sonde est installée et s'il est jumelé à un appareil connecté.

Connexion

Pour connecter votre iGrill 3 à votre iPhone®, iPad®, iPod touch® ou appareil Android™, suivez ces étapes :

- Ouvrez le menu « Paramètres ».
- Appuyez sur Bluetooth®.
- Activez la fonction Bluetooth®.
- Allumez votre iGrill 3 et ouvrez l'application Weber iGrill sur votre appareil connecté. Votre appareil connecté détecte automatiquement les produits iGrill disponibles et les affiche dans la liste déroulante « Available Devices ». Vous pouvez afficher les « Available Devices » en appuyant sur le logo iGrill blanc dans le coin supérieur droit de l'écran de l'application.
- Sélectionnez votre iGrill 3 dans « Available Devices ». Vous êtes ensuite invité(e) à accepter une demande de jumelage. Une fois que vous avez accepté, votre appareil connecté est jumelé à l'iGrill 3 et vous êtes alors prêt(e) à configurer vos paramètres et à lancer la cuisson !

Pour connecter un produit iGrill supplémentaire à votre iPhone®, iPad®, iPod touch® ou appareil Android™, suivez ces étapes :

- Quand il est allumé, placez votre autre produit iGrill à côté de votre appareil connecté et ouvrez l'application Weber iGrill.
- Appuyez sur le logo iGrill blanc situé en haut de l'écran de l'application pour afficher la liste déroulante « Available Devices ». Sélectionnez dans « Available Devices » le produit que vous souhaitez associer. Votre appareil connecté affiche une demande de jumelage. Une fois la demande acceptée, votre appareil connecté est jumelé au produit supplémentaire que vous avez choisi. Vous êtes maintenant prêt(e) à configurer vos paramètres et à lancer la cuisson !

Déconnexion

Lorsque votre iGrill 3 est allumé, ouvrez l'application Weber iGrill sur votre appareil connecté. Votre appareil connecté détecte automatiquement les produits iGrill disponibles et précédemment connectés. Vous pouvez les voir dans la liste déroulante « Available Products » en appuyant sur les 3 lignes ou points dans le coin supérieur droit de l'écran.

Si votre iGrill 3 est connecté, il figure dans la liste « Connected Devices ».

Si vous souhaitez déconnecter votre iGrill 3, vous pouvez faire glisser votre doigt vers la gauche sur le nom du produit (c.-à-d. iGrill 3) pour afficher l'option « Disconnect ».

Appuyez sur « Disconnect ».

Montage

Suivez les instructions fournies avec votre iGrill 3. Votre iGrill 3 s'installe sur le plan de travail droit de votre barbecue Genesis® II ou Genesis® II LX.

- Il se positionne à l'avant du plan de travail droit, à la place de la plaque « Compatible iGrill 3 ».
- Le bloc-piles s'installe sur la partie inférieure du plan de travail droit.
- Pour les barbecues Genesis® II LX, branchez le faisceau de câbles de votre barbecue à l'iGrill 3 pour gérer la fonction d'éclairage de votre barbecue à l'aide de l'application Weber iGrill.

NOTE

Utilisez un chiffon doux pour nettoyer l'iGrill 3. Ne pas utiliser de produits chimiques ou autres nettoyants abrasifs.

Utilisation des sondes

- Les sondes pour viande Pro doivent toujours être insérées dans la partie centrale la plus épaisse de la pièce en train de cuire pour un relevé précis de la température.
- Lors de l'utilisation des sondes pour viande Pro fournies avec l'iGrill 3, assurez-vous de faire passer le câble des sondes à travers l'emplacement prévu sur le côté du boîtier de cuisson, où il ne sera pas exposé aux flammes ou à des températures dépassant les 380 °C. Évitez d'exposer les sondes à des températures inférieures à -50 °C.
- La sonde Ambiante Pro, également vendue séparément, doit être fixée entre deux grilles, à l'intérieur de votre barbecue, fumoir ou four. Veillez à ce que l'extrémité de la sonde ne touche pas les grilles. De même, assurez-vous de faire passer le câble des sondes à un endroit où il ne sera pas exposé aux flammes ou à des températures dépassant les 380 °C, et évitez les températures inférieures à -50 °C.
- Les enrouleurs de sonde fournis avec votre iGrill 3 permettent de stocker facilement vos sondes quand vous ne les utilisez pas.

NOTE

Les indicateurs couleurs des sondes servent à l'identification de la/des sonde(s) dans l'application et à des fins esthétiques uniquement. Ils ne sont pas conçus pour protéger de la chaleur.

Les sondes doivent être nettoyées au moyen d'un chiffon ou d'une lingette humide. Les sondes ne sont pas lavables au lave-vaisselle. Prenez des précautions pour éviter que les fils des sondes ainsi que la zone de liaison entre les fils et la sonde ne soient mouillés.

Les sondes ne sont pas étanches et l'exposition à l'eau peut provoquer des dommages. Ne plongez jamais vos sondes dans l'eau.

Les températures inférieures à -30 °C ou supérieures à 300 °C ne s'affichent pas dans l'application Weber iGrill et entraînent la disparition de la sonde des appareils connectés.

Utilisation des enrouleurs de sonde

Pour enrouler votre/vos sonde(s) :

- Tenez l'enrouleur de sonde de manière à ce que la partie pince se trouve en bas à gauche et à ce que le logo soit lisible au centre de l'enrouleur de sonde.
- Placez la sonde dans la pince de l'enrouleur de sonde en veillant à ce que le corps de la sonde suive le contour de l'enrouleur de sonde et laisse un écart de 1,3 cm entre la sonde et la goulotte de câble de l'enrouleur de sonde. L'extrémité de la sonde doit être dirigée vers le bas.
- Enroulez le câble de votre sonde autour de l'enrouleur de sonde dans le sens des aiguilles d'une montre.
- Lorsque vous atteignez l'extrémité de l'adaptateur du câble de sonde, il peut être inséré dans la goulotte de câble de l'enrouleur de sonde pour sécuriser l'enroulage.

Utilisation de l'iGrill 3

Affichage

L'affichage de l'iGrill 3 comporte les éléments suivants :

LED Bluetooth®

- Clignote en bleu lorsque l'appareil est détectable et en attente de jumelage.
- Reste allumée en bleu lorsque l'appareil est jumelé.

Capteur de proximité

L'utilisation de Bluetooth® Smart permet à l'iGrill 3 de détecter lorsqu'un appareil connecté jumelé entre ou sort de la zone de portée. L'iGrill 3 sort automatiquement de veille ou y entre aux distances suivantes pour économiser de l'énergie :

- Entrée en veille à ~ 9 m de distance.
- Sortie de veille à ~ 1,5 m de distance.

*La fonction de proximité est basée sur l'intensité du signal Bluetooth®. L'intensité du signal est influencée par un certain nombre de facteurs, notamment l'appareil connecté et l'environnement, comme les murs et les sols de votre logement.

Alarmes personnalisées et préréglées

Gérer les alarmes sur iPhone®, iPad® ou iPod touch® :

Si vous avez des problèmes pour entendre les alarmes de l'application Weber iGrill, essayez ces étapes :

- Ouvrez « Paramètres » sur votre appareil iOS.
- Appuyez sur « Centre de notifications ».
- Dans la section « Inclure », repérez « Weber iGrill » et appuyez dessus.
- Activez « Notifications » et « Sons ».

Gérer les alarmes sur un appareil Android™ :

- Ouvrez « Paramètres » sur votre appareil connecté.
- Allez dans « Applications » et recherchez l'application Weber iGrill. Celle-ci peut se trouver dans votre « Gestionnaire d'applications ».
- Assurez-vous que les notifications sont activées.

NOTE

Assurez-vous que le volume de votre appareil connecté est correctement réglé et que le vibreur de votre appareil n'est pas activé. Si vos sons sont désactivés ou réglés sur une faible intensité, il se peut que vous n'entendiez pas correctement l'alarme.

Configuration d'une cuisson

L'application Weber iGrill propose des alarmes préréglées pour de nombreux types de viandes et températures de cuisson. Appuyez sur une alarme préréglée pour la sélectionner. Vous pouvez également créer votre propre alarme préréglée personnalisée pour n'importe quelle température souhaitée. Il existe deux types de préréglages différents :

- Peak : retentit lorsqu'une température de sonde atteint la température maximale fixée.
- Range : retentit lorsqu'une température de sonde dépasse la température maximale ou minimale de la plage indiquée.

Alarmes préréglées pour différents types de viandes

L'application Weber iGrill inclut des températures préréglées vous permettant de sélectionner la température et la cuisson souhaitées de votre viande.

- Appuyez sur « Set Up Cook » à droite de la température de fonctionnement de la sonde connectée.
- Vous accédez alors à l'écran « Set » de la cuisson, dans lequel vous pouvez choisir le type de viande que vous êtes en train de cuire.
- Une fois que la viande est sélectionnée, vous pouvez sélectionner votre cuisson (« Select Your Doneness »).
- Vous êtes ensuite redirigé(e) vers l'écran « Start Cooking ». Dans cet écran, vous pouvez personnaliser (« Customize ») le nom ou la couleur de votre sonde, qui seront repris sur le tableau de bord de votre sonde. Vous pouvez également choisir votre affichage « Probe View » préféré.
- Appuyez sur « Start Cooking » en haut de l'écran !

Création d'un préréglage personnalisé

Vous pouvez enregistrer et utiliser votre propre préréglage Peak ou Range.

- Appuyez sur « Set Up Cook » à droite de la température de fonctionnement de la sonde connectée. Si une cuisson est en cours, le nom de votre préréglage remplacera « Set Up Cook », avec les exigences de température de la cuisson actuelle.
- Dans « Advanced Cooking Options », appuyez sur « Create A Custom Preset ».
- Dans « Preset Type », indiquez votre choix de préréglage Peak ou Range. Appuyez sur « Save ».
- Donnez un nom à votre « Alarm Title ».
- Fixez votre « High Temperature » et/ou « Low Temperature » selon que vous avez créé un préréglage Peak ou Range.
- Appuyez sur « Save » en haut de l'écran.
- Une fois les réglages enregistrés, vous accédez à l'écran « Choose Preset ». Sélectionnez le préréglage que vous avez créé dans « My Peak Presets ».
- C'est parti !

Notification de pré-alarme

- Appuyez sur les 3 lignes ou points dans le coin supérieur droit de l'écran.
- Appuyez sur « Product Settings ».

- Vers le bas de la page, vous pouvez voir « Pre-Alarm ». Appuyez sur « > ».
- Vous avez alors la possibilité d'activer ou de désactiver cette notification et de régler la température de « Pre-Alarm » souhaitée.
- Une fois que vous avez sélectionné vos options, appuyez sur « Save » dans le coin supérieur droit de l'écran pour confirmer.
- Vous pouvez également désactiver cette fonctionnalité en appuyant sur la barre rouge à côté de « Pre-Alarm Notification ».

NOTE

Notification de pré-alarme : recevez une notification/alarme lorsque la température de votre nourriture se rapproche de la température finale souhaitée. La pré-alarme par défaut est à 6 degrés près, mais cette valeur peut être réglée sur 3 °, 6 °, 9 ° et 11 °C dans les paramètres de votre appareil. Cette fonctionnalité se trouve dans l'application Weber iGrill.

Vous pouvez confirmer l'alarme à partir de l'application ou en appuyant sur le bouton de l'iGrill 3.

Modification du nom des sondes

Une sonde peut être renommée en appuyant sur « Probe # » à gauche de la température de fonctionnement, puis :

- Nommez votre sonde dans « Probe Name ».
- Choisissez une couleur de sonde dans « Probe Color Indicator » si nécessaire.
- Appuyez sur « Save » lorsque vous avez terminé.

Outil minuterie

L'outil minuterie permet aux utilisateurs de configurer des minuteries. Une alerte apparaît lorsque la minuterie est écoulée.

Pour créer une nouvelle minuterie :

- Appuyez sur le logo iGrill situé dans le coin supérieur droit de l'écran et appuyez sur « Timers ».
- Appuyez sur « Create New » pour créer une nouvelle minuterie.
- Ajoutez un titre de minuterie.
- Réglez la durée souhaitée à l'aide des molettes de défilement.
- Appuyez sur « Save » dans le coin supérieur droit de l'application. Démarrez la minuterie en la faisant glisser sur le menu Timers.

Outil globe

L'outil globe affiche les autres utilisateurs de l'application Weber iGrill. Appuyer sur une épingle permet d'afficher un message et une image postés par un utilisateur. Jetez un œil sur ce que les autres cuisiniers autour du monde ont fait. Cela vous donnera des idées pour votre prochaine barbecue party !

*Vous n'apparaissez sur le globe que si vous partagez via Facebook®.

Outil graphique

L'outil graphique dans l'application Weber iGrill App illustre la progression dans le temps de la température de votre/vos sonde(s) pendant la cuisson.

Appuyez sur le graphique pour afficher un aperçu plus détaillé de votre cuisson. Une fois que vous aurez appuyé sur les 3 lignes ou points, vous verrez l'option permettant d'exporter le graphique en tant que fichier CSV ou d'effacer l'historique du graphique.

N'oubliez pas que l'effacement de l'historique du graphique supprime toutes les données relatives à votre cuisson.

Boutons de réglage gaz éclairés

Allumez et éteignez l'éclairage des boutons de réglage gaz de votre barbecue Genesis® II LX à l'aide de l'application Weber iGrill.

Une fois le faisceau de câbles du barbecue Genesis® II LX branché à l'iGrill 3, appuyez sur le symbole d'interrupteur de l'application. Vous pouvez également gérer les lumières avec le bouton présent sur la console de contrôle de votre barbecue Genesis® II LX.

Résolution des problèmes

Les informations suivantes couvrent certains des problèmes de dépannage les plus courants survenant avec l'iGrill 3. Si vous avez besoin d'aide, veuillez consulter la page FAQ de l'iGrill 3 sur support.weber.com ou contactez notre équipe d'assistance iGrill en envoyant un e-mail à support@weberstephen.com. Vous pouvez également nous appeler au +1 800 446-1071 pour obtenir de l'aide.

Mon iGrill 3 ne s'allume pas.

Si votre iGrill 3 est tout neuf, assurez-vous d'avoir correctement inséré les piles, avec les bornes négatives comprimant chacune un ressort. Assurez-vous que toutes les fiches sont bien branchées à l'arrière de l'iGrill 3 et au bloc-piles. Si cela ne résout pas le problème ou si votre iGrill 3 n'est pas tout neuf, essayez de remplacer les piles par trois piles AA neuves.

Si vous ne pouvez toujours pas allumer votre iGrill 3, veuillez contacter notre équipe d'assistance iGrill pour obtenir de l'aide en envoyant un e-mail à support@weberstephen.com.

J'ai du mal à jumeler mon iGrill 3 à mon appareil connecté.

iPhone®, iPad® ou iPod touch® :

Si l'iGrill 3 apparaît dans vos paramètres Bluetooth® avec le statut « Non connecté », suivez les étapes suivantes à partir de votre menu de paramètres Bluetooth® :

- Appuyez sur le (i) bleu à droite du nom de l'appareil iGrill 3.
- Sélectionnez l'option « Oublier cet appareil ».
- Désactivez la fonctionnalité Bluetooth® sur votre appareil connecté.
- Éteignez complètement votre appareil connecté.
- L'iGrill 3 toujours allumé, appuyez sur le bouton de mise en marche présent à l'avant de la façade pendant 15 secondes pour réinitialiser l'iGrill 3.
- Rallumez votre appareil connecté et réactivez la fonctionnalité Bluetooth®.
- Appuyez sur le logo Weber iGrill dans la barre d'outils noire en haut de l'écran de l'application. Sélectionnez votre iGrill 3 dans la liste déroulante « Available Products ». Votre appareil connecté est jumelé à l'iGrill 3 et vous êtes alors prêt(e) à configurer vos paramètres et à lancer les grillades !

Appareil Android™ :

Si l'appareil iGrill 3 apparaît dans vos paramètres Bluetooth® mais ne s'affiche pas dans l'application Weber iGrill, suivez ces étapes à partir de votre menu de paramètres Bluetooth® :

- Appuyez sur l'icône située à droite de l'appareil et appuyez sur « Dissocier ».
- Désactivez la fonctionnalité Bluetooth® sur votre appareil connecté.
- Éteignez complètement votre appareil connecté.
- L'iGrill 3 toujours allumé, appuyez sur le bouton de mise en marche présent à l'avant de la façade pendant 15 secondes pour le réinitialiser.
- Rallumez votre appareil et réactivez la fonctionnalité Bluetooth®.
- Appuyez sur le logo iGrill dans la barre d'outils noire en haut de l'écran de l'application. Sélectionnez votre iGrill 3 dans le menu déroulant. Votre appareil est jumelé à l'iGrill 3 et vous êtes alors prêt(e) à configurer vos paramètres et à lancer les grillades !

Si vous rencontrez des problèmes d'intermittence de Bluetooth® avec votre appareil Android™ et souhaitez redémarrer la fonctionnalité Bluetooth® à partir de l'application :

- Appuyez sur « More » situé en bas de l'écran de l'application.
- Appuyez sur « Support ».
- Appuyez sur « Restart Android™ Bluetooth® » et « Restart » lorsque vous êtes invité(e) à le faire.

La fonctionnalité Bluetooth® redémarrera sur votre appareil Android™ et vous aurez la possibilité de procéder au jumelage.

Si vous ne voyez pas l'iGrill 3 dans vos paramètres Bluetooth®, vérifiez que vous utilisez bien l'application Weber iGrill. Si vous rencontrez d'autres problèmes, veuillez contacter notre équipe d'assistance iGrill pour obtenir de l'aide.

Je rencontre des problèmes avec l'application Weber iGrill pour mon iPhone®, iPad® ou iPod touch®.

L'application Weber iGrill nécessite iOS 7.0 ou ultérieur pour fonctionner. Si vous rencontrez un problème avec l'application Weber iGrill pour iOS, essayez de suivre les étapes ci-dessous pour résoudre les problèmes potentiels sur l'appareil :

- Assurez-vous que l'iGrill 3 est jumelé à votre appareil connecté via Bluetooth® et qu'une sonde de température est branchée dans l'appareil.
- Appuyez sur la touche Home de l'appareil connecté.
- À partir de l'écran Home, appuyez deux fois sur la touche Home. Cela engendre un zoom arrière sur l'écran Home et affiche certaines applications exécutées précédemment sur votre appareil connecté, voire toutes.
- Faites glisser pour trouver l'application Weber iGrill.
- Faites glisser l'image de l'application Weber iGrill vers le haut pour fermer la session existante.
- Appuyez sur la touche Home de votre appareil connecté pour fermer la barre multitâches.
- Ouvrez à nouveau l'application Weber iGrill en appuyant sur l'icône de l'application sur l'écran Home.

Si vous rencontrez toujours un problème après avoir exécuté ces étapes, veuillez contacter notre équipe d'assistance iGrill pour obtenir de l'aide.

Je rencontre des problèmes avec l'application Weber iGrill pour mon appareil Android™.

L'application Weber iGrill nécessite Android™ version 4.3 ou supérieure pour fonctionner.

Si vous rencontrez un problème avec l'application Weber iGrill pour Android™, essayez de suivre les étapes ci-dessous pour résoudre les problèmes potentiels sur l'appareil :

- Assurez-vous que l'iGrill 3 est jumelé à votre appareil Android™ via Bluetooth® et qu'une sonde de température est branchée dans l'unité.
- Accédez à votre gestionnaire d'applications et quittez l'application Weber iGrill.
- Ouvrez à nouveau l'application Weber iGrill en appuyant sur l'icône de l'application.

Si vous rencontrez toujours un problème après avoir exécuté ces étapes, veuillez contacter notre équipe d'assistance iGrill pour obtenir de l'aide.

Je n'ai pas d'appareil auquel jumeler mon iGrill 3, puis-je quand même l'utiliser ?

Non, l'iGrill 3 ne possède pas d'écran pour afficher ses relevés de température et nécessite l'utilisation de l'application Weber iGrill et d'un appareil connecté compatible Bluetooth®.

Que faire si je n'arrive pas à établir la connexion ?

Si le premier jumelage semble prendre beaucoup de temps ou échoue, assurez-vous que vous utilisez l'application Weber iGrill pour jumeler votre iGrill 3. L'application Weber iGrill gère la connectivité de l'iGrill 3, il n'apparaît donc pas dans le menu Bluetooth® de votre appareil tant qu'il n'a pas été jumelé au sein de l'application. Rendez-vous sur l'App Store® ou Google Play™ pour télécharger l'application Weber iGrill.

Sur iPhone®, iPad® ou iPod touch® :

Si le jumelage semble prendre beaucoup de temps ou échoue, revenez aux paramètres Bluetooth® de votre appareil et sélectionnez l'option (i) près de l'iGrill 3. Vous pouvez maintenant exécuter les étapes suivantes pour jumeler votre appareil :

- Sélectionnez « Oublier cet appareil ».
- Fermez « Paramètres ».
- Fermez l'application Weber iGrill.
- Ouvrez à nouveau l'application Weber iGrill.

Sur Android™ :

Si le jumelage semble prendre beaucoup de temps ou échoue, appuyez sur « More » situé en bas de l'écran de l'application, puis appuyez sur « Support ». À partir de là, appuyez sur « Restart Android™ Bluetooth® » et « Restart » pour réinitialiser la connexion Bluetooth® sur votre appareil Android™. Accédez à votre gestionnaire d'applications et quittez l'application Weber iGrill. Vous pouvez maintenant exécuter les étapes suivantes pour jumeler votre appareil :

- Ouvrez à nouveau l'application en appuyant sur l'icône Weber iGrill.
- Appuyez sur le logo iGrill en haut de l'écran de l'application pour afficher les appareils disponibles.
- Appuyez sur l'iGrill 3 et attendez son jumelage.

Si vous rencontrez toujours un problème après avoir exécuté ces étapes, veuillez contacter notre équipe d'assistance à la clientèle pour obtenir de l'aide.

Avis de non-responsabilité

L'appareil ne doit pas être utilisé par des enfants ou des personnes dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou manquant d'expérience et de connaissances, à moins d'être supervisées ou d'avoir reçu des instructions quant à l'utilisation de l'appareil.

Il est nécessaire de surveiller les enfants et de leur dire de ne pas jouer avec l'appareil.

Pour des instructions détaillées concernant l'application Weber iGrill, veuillez télécharger le manuel d'utilisation sur le site Web de Weber à l'adresse www.weber.com.

Règlementations

DÉCLARATION DE CONFORMITÉ FCC :

Cet appareil est conforme à la partie 15 des règles de la FCC (Commission fédérale des communications). Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes :

(1) cet appareil ne doit pas occasionner d'interférences nuisibles et (2) cet appareil doit accepter toute interférence reçue, y compris des interférences pouvant provoquer un mauvais fonctionnement.

INFORMATIONS À L'ATTENTION DE L'UTILISATEUR :

Cet équipement a été testé et est conforme aux limites imposées à un appareil numérique de classe B, en vertu de la partie 15 des règles de la FCC. Ces limites sont fixées pour fournir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans une installation domestique. Cet équipement génère, utilise et peut émettre de l'énergie de radiofréquence. S'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, il peut occasionner des interférences nuisibles aux communications radio. Toutefois, il n'est pas garanti que de telles interférences ne se produisent pas dans certaines installations particulières. Si cet équipement est à l'origine d'interférences nuisibles à la réception de radio ou de télévision, ce qui peut être déterminé en éteignant et en mettant en marche l'équipement, l'utilisateur est invité à essayer de corriger les interférences au moyen de l'une ou de plusieurs des mesures suivantes :

- Réorienter ou déplacer l'antenne de réception.
- Augmenter la distance entre l'équipement et le récepteur.

- Brancher l'équipement à une prise sur un circuit différent de celui auquel le récepteur est branché.
- Demander l'assistance du revendeur ou d'un technicien radio/télé expérimenté.