

GENESIS II

E-210 GBS • E-310 GBS • E-410 GBS • E-610 GBS



组装指南 組み立てガイド GABAY SA PAGBUO

59619

090117
ZH/JA/TL



FOR LIFE!

ZH



- △ 在平坦的柔软表面上组装烤架。
- △ 安装前，先拆下不锈钢部件上的保护膜。
- △ 切勿使用电动工具组装。
- △ 需要两个人一起组装。
- △ 所购型号和图片之间可能存在视觉差异。
- △ 所有包装材料均可回收。





JA

- △ グリルを平らで水平な凹凸のない面で組み立ててください。
- △ 設置する前にステンレス製部品から保護フィルムを取り外します。
- △ 組み立ての際に電動工具を使用しないでください。
- △ 組み立ては2人で行ってください。
- △ 図説とご購入になったモデルには外見上の違いがある場合もあります。
- △ すべての梱包用資材はリサイクル素材です。


TL






- △ Buuin ang ihawan sa isang patag, pantay, at malambot na latag.
- △ Tanggalin ang pananggalang na film mula sa mga bahaging stainless steel bago ikabit.
- △ Huwag gagamit ng mga power tool sa pagbuo.
- △ 2 tao ang kinakailangan sa pagbuo.
- △ Maaaring magkaroon ng mga biswal na pagkakaiba sa pagitan ng mga larawan at modelong binili.
- △ Maaaring gamitin uli ang lahat ng materyal na pinagbalutan.
















所需工具：
ツールが必要です：
MGA KINAKAILANGANG
KASANGKAPAN:





210	310	410	610	
1	1	1	1	
1	1	1	2	
2	2	2	2	
1	1	1	1	
0	0	1	1	
3	5	7	11	
2	3	4	6	
1	1	1	1	
1	1	1	1	
1	1	1	1	




210	310	410	610	
1	1	1	1	
				
1	1	1	1	
2	2	2	2	
2	2	2	2	
1	1	1	1	
1	1	0	0	
1	1	1	1	

210	310	410	610
6	8	10	12
1	1	1	1
1	1	1	1
1	1	1	1
1	1	1	1
1	1	1	1
1	1	1	1
2	3	4	6
1	1	1	1
1	1	1	1




210	310	410	610
2	2	2	2
2	2	2	2
2	2	2	2
1	1	1	1
1	1	1	1







4




5



1-






6





7





8







10

8- 8-






11

8-  8- 




12



13

a.





- △ 拆除所有包装材料。
- △ すべての梱包材を取り外してください。
- △ Tanggalin ang lahat ng materyal na pinagbalutan.

⚠ MAHALAGA!

⚠ 重要です!



⚠ 重要提示!



△ Ang mga kawad ay dapat padaanin sa LOOB ng balangkas ng ihawan.

△ グリルのフレームの内側にワイヤーを再度設置しなければなりません。





△ 电线必须布在烤架框架内部。



△ Ang linya ng gas ay dapat padaanin sa LABAS ng balangkas ng ihawan.





△ ガス線は、グリル・フレームの外側に配管しなければいけません。

△ 燃气管线必须布在烤架框架外部。

13**b.****14**2- 2- 




15



2-








16

2-





171- 1- 

18



19




△ 请参阅《用户指南》的“故障排除”部分，了解火柴点火说明。

△ 使用説明書のトラブルシューティングでマッチによる点火に関する説明を参照してください。

△ Isangguni ang seksiyong Pag-aayos ng Problema sa iyong Gabay ng May-ari para sa mga tagubilin tungkol sa pagsisindi ng posporo.

20A






仅限下列型号:

モデルのみ:


MGA MODELO LAMANG:



- 请参阅下一页，了解 210 和 310 型号。
- 210 および 310 モデルにつきましては、次のページをご覧ください。
- Tingnan ang kasunod na pahina para sa mga modelong 210 at 310.



20B




仅限下列型号:

  210


モデルのみ:

MGA MODELO LAMANG:


   310



C.





d.



21



2- 2-






根据需要调整。

必要に応じて調整します。

Ayusin kung kinakailangan.




22

a.






b.


4-





23

1-








a.




- △ 此时不要拧紧螺钉。
- △ この時、ねじを締めないでください。
- △ Huwag hihigpitan ang mga turnilyo sa pagkakataong ito.

b.






c.






d.




25

连接电线。
 ワイヤーを取り付けます。
 Ikabit ang mga kawad.






26

2- 







27


1-







28











31




32





向下
下
PABABA




向上
最大
PATAAS



33**a.****b.**

C.



34

△ 拆除所有包装材料。

△ すべての梱包材を取り外してください。

△ Tanggalin ang lahat ng materyal na pinagbalutan.

立即注册。
今すぐご登録ください。
Magrehistro Na Ngayon.

