

Découvrez




GUIDE D'INSTALLATION ET DE DÉMARRAGE RAPIDE



Thermomètre connecté Bluetooth®

Liste des pièces :



Suivez les étapes
correspondant à
 votre modèle de
 barbecue :

GENESIS II

- ou -

**GENESIS II
LX**


1



Retirez la plaque « compatible iGrill 3 »

GENESIS II





GENESIS II
LX




**Gardez OU recyclez
les pièces :**



2




Gardez OU recyclez les pièces :






Installez le support sous le plan de travail.

3






Ne mélangez pas des piles neuves et vieilles.

Ne mélangez pas des piles alcalines, standard et rechargeables.





4

Branchement du câble des piles




5


Branchement des boutons de réglage gaz éclairés



GENESIS II
LX

Uniquement préinstallé sur Genesis® II LX.







S'emboîte.
Aucune vis nécessaire.

7






Nettoyez la surface avant d'y coller le cavalier.

Retirez le film et collez.



⚠ Fixez tous les câbles à l'aide du cavalier.




a




Téléchargez l'application
Weber iGrill

b




Appuyez puis relâchez
le bouton d'allumage

c



Lancez l'application
et connectez-vous
par Bluetooth®


Vous trouverez un mode d'emploi complet
dans l'application Weber iGrill et en ligne
sur support.weber.com/igrill-support



Affichage


LED Bluetooth®

Clignote en bleu lorsque l'appareil est détectable et en attente de jumelage




Branchements de sonde

Quatre branchements de sonde pour surveiller quatre températures simultanément



Indicateur couleur de sonde
Identifiez facilement chaque sonde sur
l'application



Enrouleur de sonde

Enroulez et stockez proprement vos sondes à l'arrière de votre appareil quand vous ne l'utilisez pas

AVERTISSEMENT

Les indicateurs couleurs de sonde ne sont pas des poignées thermorésistantes. Les sondes NE sont PAS lavables au lave-vaisselle.

Appareils compatibles : L'application nécessite un appareil compatible Bluetooth® Smart. Surfez sur support.weber.com/igrill-support pour obtenir une liste des appareils compatibles.

Fonctionnement soumis aux deux conditions suivantes :

- (1) Cet appareil ne doit pas occasionner d'interférences et
- (2) cet appareil doit accepter toute interférence, y compris des interférences pouvant provoquer un mauvais fonctionnement de cet appareil.

App Store est une marque de service d'Apple Inc. La marque verbale et les logos Bluetooth sont des marques déposées détenues par Bluetooth SIG Inc.

Rejoignez la Communauté :

Enregistrez votre Weber iGrill 3 dans l'application Weber iGrill et recevez des nouvelles, offres spéciales et informations communautaires exclusives.

Besoin d'une aide supplémentaire?

Envoyez-nous un e-mail à support@weberstephen.com

