



ONE-TOUCH® PREMIUM CHARCOAL GRILL

Read Owner's Guide before using the barbecue.

Lisez le guide d'utilisation avant d'utiliser le barbecue.

Lesen Sie das Benutzerhandbuch, bevor Sie den Grill verwenden.


26^{3/4} inch
(67 cm)



54779 EU 080812

EXPLODED VIEW, VUE ÉCLATÉE, EXPLOSIONSDARSTELLUNG


One-Touch® 67cm Premium Euro 07/30/12



1. Lid Handle Assembly	Poignée du couvercle Deckelgriff	13. Lid Damper Assembly	Aération de couvercle Deckeldämpfer
2. Lid	Couvercle Deckel	14. Thermometer Assembly	Thermomètre Thermometer
3. Hinged Cooking Grate	Grille de cuisson articulée Klapp-Grillrost	15. One-Touch® Damper Assembly	Aération One-Touch® One-Touch®-System
4. Char-Baskets™	Char-Baskets™ Char-Baskets™	16. Lid Holder & Lower Support Assembly	Guide-couvercle et support inférieur Deckelhalter mit Führung
5. Charcoal Grate	Foyère Holzkohlerost	17. Ash Catcher Ring	Support de cendrier Haltering für Aschetopf
6. Bowl	Cuve Kessel	18. Wheel	Roue Rad
7. Bowl Handle Assembly	Poignée de la cuve Kesselgriff	19. Hub Cap	Fixation de roue Nabenkappe
8. Ash Catcher Handle	Poignée de cendrier Griff für Aschetopf	20. Wheel Cover	Cache-roue Radkappe
9. High Capacity Ash Catcher	Cendrier Aschetopf mit großem Fassungsvermögen	21. Triangle	Triangle Dreieck
10. Wheel Leg	Pied à roue Bein für Rad	22. Charcoal Cup	Doseur à Charbon de Bois Brikett-Portionierer
11. Front Leg	Pied avant Vorderes Bein	23. Disposable Drip Pan	Barquette en aluminium jetable Einweg-Tropfschale
12. Front Leg Cap	Capuchon de pied avant Kappe für Vorderbein		



1-




3-










5-












2-










1**2**

3**4**










7**8**

9**10**






2-







12**13**


14



15





**EN**

A - Clear ashes B - Vents closed C - Vents open

△ WARNING: When using liquid starters always check ash catcher before lighting. Fluid can collect in the ash catcher and could ignite, resulting in a fire below the bowl. Remove any starting fluid from the ash catcher before lighting charcoal.

FI

A - Poista tuhka B - Ilmareiät suljettu C - Ilmareiät auki

△ VAROITUS! Sytytysnestettä käytettäessä tarkista aina tuhkakeruuastia ennen sytytystä. Nestettä voi kerääntyä tuhkakeruuastiaan ja se voi sytyä aiheuttaen tulen grillin alla. Poista mahdollinen sytytys neste tuhkakeräysastiasta ennen brikkien sytyttämistä.

FR

A - Evacuation des cendres B - Clapets fermés C - Clapets ouverts

△ AVERTISSEMENT: Lorsque vous utilisez du liquide d'allumage, vérifiez toujours le cendrier avant d'allumer. Le liquide risque de s'écouler dans le cendrier et de s'y enflammer, provoquant ainsi un feu sous le foyer. Retirez tout fluide de démarrage de l'attrape-cendres avant d'allumer le charbon de bois.

IT

A - Eliminare la cenere B - Prese d'aria chiuse C - Prese d'aria aperte

△ AVVERTENZA: quando si usano prodotti liquidi per accendere la carbonella, occorre controllare sempre il raccoglicenera prima procedere. È possibile infatti che del fluido si raccolga nel raccoglicenera e prenda fuoco causando un incendio sotto il barbecue. Prima di accendere il carbone, rimuovere eventuali liquidi accendifuoco dal raccoglicenera.

NO

A - Tøm aske B - Ventiler lukket C - Ventiler åpne.

△ ADVARSEL: Når tennvæske benyttes må askeoppsamler alltid sjekkes før tenning. Væske kan samle seg i askeoppsamleren og antennes, som resulterer i brann under kjelen. Fjern opptenningsvæske fra askeoppsamleren før brikettene tennes.

DA

A - Fjern asken B - Spjældene lukkede C - Spjældene åbne

△ ADVARSEL: Når tændvæske bruges, må askebakken altid effterses før tænding. Væske kan samle sig i askebakken og antænde, så brand kan opstå nedenfor kedlen. Fjern eventuel tændvæske fra askeskuffen, inden kullene antændes.

ES

A - Eliminación de la ceniza B - Orificios cerrados C - Orificios abiertos

△ ADVERTENCIA: Si usa fluidos para encender el carbón, revise siempre el recogedor de cenizas antes de encender. El fluido que puede acumularse en el recogedor de cenizas podría inflamarse y provocar un incendio debajo de la olla. Elimine cualquier fluido de encendido en el recolector de cenizas antes de encender el carbón vegetal.

SV

A - Tömmer askan B - Spjällen stängda C - Spjällen öppna

⚠ **VARNING:** Om tändvätska används skall askfångaren alltid kontrolleras innan kolen tänds, eftersom tändvätska kan rinna ner i askfångaren, antändas och börja brinna under grillen. Avlägsna all tändvätska från askuppsamlaren innan grillbriketterna antänds.

DE

A - Asche entfernen B - Belüftungsöffnungen geschlossen C - Belüftungsöffnungen offen

⚠ **WARNHINWEIS:** Bei Verwendung von flüssigen Grillanzündern muß vor dem Anzünden stets der Aschenauffang geprüft werden. Selbst eine geringe Ansammlung von Zündflüssigkeit im Aschenauffang könnte sich entzünden und ein Feuer unter der Grillkugel verursachen. Achten Sie darauf, dass sich vor dem Anzünden der Holzkohle keine Brennflüssigkeit in der Ascheauffangschale befindet.

NL

A - As opruimen B - Openingen gesloten C - Openingen open

⚠ **WAARSCHUWING:** Controleer de asla altijd voordat u vloeibare aansteekvloeistof gebruikt. De vloeistof kan zich in de asla ophopen en kan ontsteken, hetgeen tot brand onder de barbecue kan leiden. Verwijder alle aanmaakvloeistof uit de asschaal voordat u de briketten aansteekt.

PT

A - Limpe as cinzas B - Orifícios fechados C - Orifícios abertos

⚠ **ATENÇÃO:** Quando estiver usando fluidos líquidos para acendimento, verifique antes o coletor de cinzas. O fluido pode ficar acumulado no coletor e provocar fogo embaixo do recipiente. Retire todos os fluidos de ignição do coletor de cinzas antes de acender o carvão.

PL

A - Wysyp popiół B – Otwory wentylacyjne zamknięte C – Otwory wentylacyjne otwarte

⚠ **OSTRZEŻENIE:** Jeśli używasz płynnej podpałki, zawsze przed rozpaleniem ognia sprawdź popielnik. W popielniku mógł zgromadzić się płyń, który może się zapalić. Usunąć płyn do rozpalania z popielnika przed rozpaleniem węgla.

RU

A – Очистить золу B – Вентиляционные отверстия закрыты C – Вентиляционные отверстия открыты

⚠ **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** При использовании жидкостных зажигателей, всегда проверяйте золоуловитель перед разжигом. Жидкость может скалываться в золоуловителе и может загореться, приводя к воспламенению под чашей гриля. Удалите любую жидкость от золоуловителя перед разжиганием древесного угля.

UK

A – Вилучення золи B – Отвори закриті C – Отвори відкриті

⚠ **ПОПЕРЕДЖЕННЯ:** При використанні рідин для розпалювання завжди перевіряйте золоуловувач перед запалюванням. Рідина може накопичуватись в золоуловувачі й запалитися, що спричинить пожежу під чашею. Вилучить рідину для запалювання з золоуловувача перед розпаленням деревного вугілля.

HU

A – Hamu eltávolítva B – Szellőzőnyílások bezárva C – Szellőzőnyílások nyitva

⚠ **FIGYELMEZTETÉS:** A folyékony begyújtóanyagot használ, begyújtás előtt minden esetben ellenőrizze a hamufelfogó tálcát. A folyadék összegyűlhet a hamufelfogó tálcában és meggyulladhat, ami tűzhöz vezethet a teknő alatt. A faszén begyújtása előtt az összes begyújtófolyadékot távolítsa el a hamufelfogó tálcából.

RO

A – Îndepărtarea cenușii B – Aerisiri închise C – Aerisiri deschise

⚠ **AVERTIZARE:** Dacă utilizați lichide de aprindere, verificați întotdeauna tava de cenușă înainte de a aprinde. Lichidul se poate colecta în tava de cenușă și se poate aprinde, generând o flacără sub vasul grătarului. Înainte de a aprinde cărbunii, îndepărtați lichidul de aprindere din tava de cenușă.

BG

A – Изчистена пепел B – Затворени клапани C – Отворени клапани

⚠ **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** Когато използвате течности за разпалване, винаги проверявайте пепелника преди запалване. Течността може да се събере в пепелника и да се възпламени, което да доведе до огън под купата. Отстранете запалителната течност от пепелника преди запалване на въглищата.

SL

A – Odstranite pepel B – Oddušniki zaprti C – Oddušniki odprtji

⚠ **OPOZORILO:** Pri uporabi tekočih sredstev za vžig vedno preverite lovilnik pepela pred vžigom. Tekočina se lahko nabere v lovilniku pepela in se vžge ter povzroči požar v posodi. Preden prižgete oglje, odstranite vso tekočino za vžig iz lovilnika pepela.

SK

A – Odstráňte popol B – Vetracie otvory zatvorené C – Vetracie otvory otvorené

⚠ **VAROVANIE:** Pri použíti tekutých zapaľovačov vždy pred zapálením skontrolujte zachytávač popola. Kvapalina sa môže nazbierať v zachytávači popola a vznietiť, čím spôsobí oheň pod miskou. Odstráňte zo zachytávača popola pred zapálením dreveného uhlia všetku zapaľovaciu tekutinu.

HR

A – očistite pepeo B – otvori za zrak su zatvoreni C – otvori za zrak su otvoreni

⚠ **UPOZORENJE:** Kad koristite tekućinu za paljenje uvijek prije paljenja provjerite posudu za prihvrat pepela. Tekućina se može sakupljati u posudi za prihvrat pepela i može se zapaliti, dovodeći do vatre ispod posude. Uklonite svu tekućinu za paljenje iz posude za prihvrat pepela prije paljenja ugljena.

CS

A – Popel odstraněn B – Průduchy uzavřené C – Průduchy otevřené

⚠ **VAROVÁNÍ:** Při používání tekutých startérů vždy před zapálením nejprve zkонтrolujte nádobu na popel. Tekutina se může v nádobě na popel shromažďovat, což může způsobit zapálení a následný požár pod kotlem. Před zapálením dřevěného uhlí vždy odstraňte veškerou startovací tekutinu z nádoby na popel.

IS

A – Hreinsa ösku B – Loftgöt lokað C – Loftgöt opin

⚠ **VIÐVÖRUN:** Þegar notaður er kveikivökvi skal kannaður öskusafnarinn áður en kveikt er. Vökvi getur safnast í öskusafnarann, sem gæti kvíknað í og orðið að báli undir grillbotninum. Fjarlægja skal allan kveikivökva úr öskusafnarananum áður en kveikt er í viðarkolunum.

TR

A – Külleri temizleyin B – Havalandırma kanalları kapalı C – Havalandırma kanalları açık

⚠ **UYARI:** Tutuşturma sıvıları kullanılsaksa, yakmadan önce kül tutucuyu kontrol edin. Bu sıvı, kül tutucuda birikebilir ve tutuşarak barbekünün atında ateş çıkartabilir. Kömürü yakmadan önce, varsa kül tutucudaki tutuşturma sıvılarını temizleyin.

EL

A – Καθαρή στάχτη B – Οπές αερισμού κλειστές C – Οπές αερισμού ανοιχτές

⚠ **ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:** Όταν χρησιμοποιείτε υγρούς αναπτήρες ελέγχετε πάντα τον συλλέκτη στάχτης πριν από την έναυση. Μπορεί να συγκεντρωθεί υγρό στο συλλέκτη στάχτης και να αναφλεγεί με αποτέλεσμα φωτιά κάτω από τη λεκάνη. Απομακρύνετε οποιουδήποτε είδους υγρό αναπτήρα από τον συλλέκτη στάχτης πριν ανύψετε τα κάρβουνα.



WEBER-STEPHEN PRODUCTS LLC
www.weber.com[®]

© 2012 Designed and engineered by Weber-Stephen Products LLC,
a Delaware limited liability company, located at 200 East Daniels Road, Palatine, Illinois 60067 U.S.A.
Printed in U.S.A.

© 2012 Conception et développement par Weber-Stephen Products LLC,
société du Delaware à responsabilité limitée dont le siège se trouve à l'adresse suivante :
200 East Daniels Road, Palatine, Illinois 60067 États-Unis
Imprimé aux États-Unis.

© 2012 Entwickelt und hergestellt von Weber-Stephen Products LLC,
eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung aus Delaware, Sitz in 200 East Daniels Road,
Palatine, Illinois 60067 USA.
Gedruckt in den USA.